BR Digital

- ⚠ Atenção, Leia - me ⚠

⚠ Atenção, Leia - me ⚠

□□□□□ Os equipamentos da br digital estão conectados em uma rede livre, ou seja, sem senha. Na h
de configurar, presta muita atenção: Tem que ir na função de conexão wifi no código e tirar a parte
da senha. Deixar somente o ssid. E não é no arquivo env.h, é na função de conexão wifi.

□□□□□ Os códigos desse cliente estão no servidor da gsc, na pasta de códigos dentro da pasta smar